







SCREEN SYMBOLS

	<p>Oven status indication</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: Cooking or ready for cooking. • Off: No cooking.
	<p>Minute minder status indication</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: Minute minder alarm active. • Flashing: Minute minder adjustment mode, adjustment possible by  or  buttons or current minute minder alarm completed. • Off: Minute minder is not active.
	<p>Child lock indication</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: Child Lock is active. • Off: Child Lock is inactive.
	<p>Automatic cooking status indication</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: Full or semi auto-cooking active. • Flashing: Auto cooking completed or power on condition. • Off: No auto cooking active.

It is an electronic timing module enabling your food you have put in the oven to be ready for service at any time you like. The only thing you need to do is to programme the cooking time of the food and also the time when you would like your food to be ready.

It is also possible to use a minute-programmed alarm clock independent from the oven.

The case where the time clock is behind or ahead is not a malfunction. The oven time clock may be put back or ahead according to mains frequency as it runs directly with mains voltage. This is not a malfunction.

POWER ON

At power on, oven is inactive, time of day and **A** symbols are flashing. The indicated time of day is not correct and has to be adjusted. Press **⏸** to activate the oven and proceed adjusting the time of day as below.

TIME OF DAY ADJUSTMENT

Time of Day adjustment is only possible when no cooking program is in progress. Press **+** and **-** simultaneously for 3 seconds to enter the adjustment mode and then the dot symbol in between hours and minutes digits will start to flash. Using either **+** and **-** adjust the desired duration. The maximum adjustable duration is 23h 59 minutes. Adjustment mode will be abandoned within 6 seconds after the last button press or can be terminated immediately by pressing the **⏸** button.

Note: Time of day adjustment is also activated in first 7 seconds after power on.

SETTING THE MINUTE MINDER

With this function, you can adjust a duration in minutes. After the adjusted time has been elapsed, an alarm sound will be produced.







Press **⏸** button once to enter the minute minder adjustment mode, **⌚** symbol will start flashing on the screen. Using either **+** or **-**, adjust the desired duration. The maximum adjustable duration is 10 hour. Adjustment mode will be abandoned within 6 seconds after the last button press or can be terminated immediately by pressing the **⏸** button.

CANCELLING THE ALARM BUZZER SOUND

Once the adjusted minute minder duration is elapsed, the buzzer alarm will start to sound, accompanied by the flashing **⌚** symbol on the screen. Any button press will stop the alarm sound and this indication. If no button is pressed, the alarm sound will end automatically after 5 minutes, but the flashing symbol will go on.








SEMI AUTOMATIC COOKING

This cooking program is intended to start cooking immediately for a specified duration. After the oven is set to the desired function and temperature via the oven knobs:




1. Press the  button twice,  symbol will flash on the screen. **dur** and duration of cooking will show on the screen one after another.
2. Using  or  buttons, adjust the desired cooking duration.
3. After 6 seconds of the last button press or by pressing  twice, the adjustment is completed.  will be steady on the screen and the display shows the current time of day.

FULL AUTOMATIC COOKING

This cooking program is intended to perform a delayed cooking by programming the time of day, when the food should be ready. In other words, the oven will start cooking not immediately but will automatically calculate the time to start cooking.

1. Perform step 1 and 2 of the semi auto cooking as above **End** (cooking duration adjustment).
2. Press  button once again,  symbol will flash on the screen and duration of cooking will show on the screen one after another.
3. Using  or  buttons, adjust the desired end of cooking time.  symbol will disappear but  symbol will be still flashing on the screen. This indicates that an automatic cooking is programmed but cooking has not started yet.
4. After 6 seconds of the last button press or by pressing , the adjustment will be completed, the display shows the current time of day.

END OF AUTO COOKING

When the cooking is finished automatically, the  icon starts to flash. Alarm may be turned off by pressing any key. To disable the key lock, press the  key for 2 seconds. Oven is taken to the manual mode by pressing the  key. Audible alarm shall sound for 7 minutes if you do not press any key.

POWER INTERRUPTS

Product is not affected by short power failures (up to 50 seconds approximately), and the timer and the clock shall resume working at this period.

Your oven shall be deactivated on other failures than short term power failures (that is, more than 50 seconds) due to safety reasons. This is indicated with the flashing of the clock and the **A** on the screen. The clock shall be displayed as **12:00** and it should be set again. (See power on)

Note: The flashing **A** symbol indicates that the oven is inactive and you have to enter the manual mode.





CHILD LOCK

This function is intended to prevent any unauthorized modification of the timer settings. This function will be active, within 30 seconds after the last button press.





 will appear. To deactivate it, press the  button for 3 seconds.  will disappear.

PROGRAMMABLE OPTIONS

Alarm tone:

Pressing and holding the  button for 3 seconds will result in the currently valid buzzer tone being produced. By pressing  and  buttons, you may scroll through 3 available buzzer tones. The last heard buzzer tone will be automatically recorded as the selected tone. After 6 seconds of the last button press or by pressing , the adjustment is completed.

Brightness setting:





Pressing and holding the  button for 3 seconds will result in the currently valid brightness setting being showed. By pressing  and  buttons, you may scroll through 8 available brightness setting. The last seen brightness setting will be automatically recorded as the selected setting. After 6 seconds of the last button press or by pressing , the adjustment is completed.

Note: Default settings are highest.

Note: Programmable options are nonvolatile and will be resident after any power failure.



SYMBOLY NA OBRAZOVCE

	<p>Ukazatel stavu trouby</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto: Pečení nebo připravené pro pečení. • Vypnuto: Neprobíhá pečení
	<p>Ukazatel stavu odpočítávání minut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto: Alarm minutovníku aktivní. • Bliká: Režim nastavení minutovníku, nastavení je možné prostřednictvím knoflíků + nebo - nebo je aktuální nastavení minutovníku dokončeno. • Vypnuto: Alarm minutovníku není aktivní.
	<p>Indikace dětského zámku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto: Dětský zámek je aktivní. • Vypnuto: Dětský zámek není aktivní.
	<p>Indikace automatického pečení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto: Plně automatické nebo poloautomatické pečení aktivní. • Bliká: Plně automatické pečení kompletní nebo zapnutý stav. • Vypnuto: Není aktivní automatické pečení.

Jde o elektronický časový modul který umožňuje, aby jídlo vložené do trouby bylo připraveno pro podávání právě když budete chtít. Jediné, co musíte udělat, je naprogramovat dobu pečení jídla a také čas, kdy chcete, aby vaše jídlo bylo připravené.

Je možné také použít alarm programovaný po minutách nezávislý od trouby.

Případě, že se hodiny zpozdily nebo jdou dopředu, se nejedná o poruchu. Hodiny trouby můžete nastavit zpět nebo dopředu, podle frekvence sítě, jelikož běží přímo pod síťovým napětím. To není porucha.

NAPÁJENÍ ZAPNUTO

Při zapnutí, trouba je neaktivní, blikají denní čas a **A** symboly. Uvedená hodnota času není správná a musí být upravena. Stiskněte tlačítko **⏸** pro aktivaci trouby a pokračujte v nastavení denního času jak je uvedeno níže.

NASTAVENÍ ČASU

Nastavení denního času je možné pouze tehdy, když zrovna neprobíhá žádný program pečení. Stiskněte tlačítko **+** a **-** současně po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení, následně symbol tečky mezi číslicemi hodin a minut začne blikat. Použijte **+** a **-** nastavte požadovanou dobu. Maximální nastavitelná doba je 23 hodin 59 minut. Režim nastavení se opustí po 6 sekundách po stisknutí tlačítka nebo může být okamžitě ukončena stisknutím tlačítka **⏸**.

Poznámka:Nastavení času bude také aktivováno v prvních 7 sekundách po zapnutí.

NASTAVENÍ MINUT NA MINUTOVNÍKU

Pomocí této funkce můžete nastavit dobu trvání v minutách. Po uplynutí nastaveného času, ozve se zvuk alarmu.








Stiskněte **⏸** tlačítko jednou pro vstup do režimu nastavování Minutovníku, na obrazovce začne blikat symbol **⌚**. Potvrďte **+** nebo **-**, nastavte požadovanou dobu. Maximální nastavitelná doba je 10 hodin. Režim nastavení se opustí po 6 sekundách po stisknutí tlačítka nebo může být okamžitě ukončena stisknutím **⏸** tlačítka.

ZRUŠENÍ BZUČÁKU ALARMU

Jakmile uplyne nastavená doba Minutovníku, zazní bzučák alarmu, doprovázen blikajícím symbolem **⌚** na obrazovce. Stisknutí jakéhokoliv tlačítka zastaví zvuk alarmu a také toto blikání. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, zvukový alarm se automaticky ukončí po 5 minutách, ale blikající symbol bude pokračovat.









POLOAUTOMATICKÉ PEČENÍ

Tento program pečení je určen pro okamžité zahájení pečení v délce po zadanou dobu. Po nastavení trouby do požadované funkce teploty prostřednictvím knoflíků trouby:




1. Stiskněte tlačítko  dvakrát, na obrazovce bude blikat symbol  a  a následně se na displeji objeví doba pečení.
2. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte požadovanou dobu pečení.
3. Po 6 sekundách po posledním stisknutí tlačítka nebo  stisknutím bude nastavení dokončeno.  se ustálil na obrazovce a na displeji se zobrazí aktuální denní čas.

PLNĚ AUTOMATICKÉ PEČENÍ

Tento program pečení je určen pro odložené pečení naprogramováním denního času, kdy má být jídlo připravené. Jinými slovy, trouba nezačne péct hned, ale automaticky vypočítá čas spuštění pečení.

1. Proveďte krok 1 a 2 při poloautomatickém pečení, jak je uvedeno výše  (nastavení trvání pečení).
2. Stiskněte tlačítko  ještě jednou, na obrazovce začne blikat symbol  a na displeji se střídavě objeví doba pečení.
3. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte požadovanou dobu ukončení pečení.  symbol zmizí, ale na obrazovce bude stále blikat symbol . To znamená, že automatické pečení je naprogramováno, ale pečení se ještě nezačalo.
4. Po 6 vteřin po posledním stisknutí tlačítka  nebo stisknutím tlačítka, nastavení bude dokončeno a na displeji se zobrazí aktuální čas.

Konec automatického vaření

Při automatickém ukončení vaření, ikonka  začne blikat. Alarm můžete vypnout stisknutím libovolné klávesy. Blokování tlačítek vypnete přidržením tlačítka  na 2 sekundy. Stisknutím tlačítka  se trouba přepne do manuálního režimu. Pokud po dobu 7 minut nestisknete žádné tlačítko, zazní zvukový signál.

VÝPADEK PROUDU

Produkt není ovlivněn krátkodobými výpadky napájení (přibližně do 50 sekund) a časovač a hodiny budou za tuto periodu znovu řádně pracovat.

Vaše trouba při jiných poruchách, jako jsou krátkodobé výpadky napájení (tj více než 50 sekund) bude z bezpečnostních důvodů deaktivována. Toto je indikováno blikáním hodin a **A** na displeji. Hodiny budou zobrazovat **12:00** a musí se znovu nastavit. (viz: napájení)

Poznámka: Blikající symbol **A** znamená, že trouba je neaktivní a budete muset vstoupit do manuálního režimu.

DĚTSKÝ ZÁMEK

Tato funkce je zaměřena na zamezení neoprávněné změny nastavení časovače. Tato funkce bude aktivní po 30 sekundách po posledním stisknutí tlačítka. **🔒** se zobrazí. Pro deaktivování stlačte tlačítko po **⏻** dobu 3 sekund. **🔒** zmizí.

MOŽNOSTI PROGRAMOVÁNÍ

Tón bzučáku:

Stisknutím a podržením tlačítka **⏻** na 3 sekundy vyvoláte aktuální znějící tón bzučáku. Stisknutím tlačítka **⏩** a **⏻** můžete procházet 3 dostupné tóny bzučáku. Posledně znělý tón bzučáku bude automaticky zaznamenán jako zvolený tón. Po 6 sekundách po posledním stisknutí tlačítka **⏩** nebo stisknutím bude nastavení ukončeno.

Nastavení jasu:

Stisknutím a podržením tlačítka **⏩** na 3 sekundy vyvoláte aktuálně platné nastavení jasu. Stisknutím tlačítka **⏩** a **⏻** můžete procházet 8 dostupným nastavením jasu. Posledně zobrazené nastavení jasu bude automaticky zaznamenáno jako zvolený jas. Po 6 sekundách po posledním stisknutí tlačítka **⏩** nebo stisknutím bude nastavení dokončeno.

Poznámka: Výchozí nastavení jsou nejvyšší.

Poznámka: Programovatelné možnosti jsou nezávislé od přísunu energie a zůstanou zachovány po jakémkoliv výpadku napájení.



SYMBOLY NA OBRAZOVKE


	<p>Ukazovateľ stavu rúry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuté: Pečenie alebo pripravené na pečenie. • Vypnuté: Neprebíha pečenie.
	<p>Ukazovateľ stavu odpočítavania minút</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuté: Alarm minútovníka aktívny. • Bliká: Režim nastavenia minútovníka, nastavenie je možné prostredníctvom gombíkov + alebo - alebo aktuálne nastavenie minútovníka je dokončené. • Vypnuté: Alarm minútovníka nie je aktívny.
	<p>Indikácia detského zámku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuté: Detský zámok je aktívny. • Vypnuté: Detský zámok nie je aktívny.
	<p>Indikácia automatického pečenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuté: Plne automatické alebo poloautomatické pečenie aktívne. • Bliká: Plne automatické pečenie kompletne alebo zapnutý stav. • Vypnuté: Nie je aktívne automatické pečenie.

Ide o elektronický časový modul ktorý umožňuje, aby jedlo vložené do rúry bolo pripravené na podávanie práve keď budete chcieť. Jediné, čo musíte urobiť, je naprogramovať dobu pečenia jedla a tiež čas, kedy chcete, aby vaše jedlo bolo pripravené.






Je možné tiež použiť alarm programovaný po minútach nezávislý od rúry.

V prípade, že sa hodiny oneskorili alebo idú dopredu, nejde o poruchu. Hodiny rúry môžete nastaviť späť alebo dopredu, podľa frekvencie siete, pretože bežia priamo pod sieťovým napätím. To nie je porucha.

NAPÁJANIE ZAPNUTÉ

Pri zapnutí, rúra je neaktívna, blikajú denný čas a **A** symboly. Uvedená hodnota času nie je správna a musí byť upravená. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu rúry a pokračujte v nastavení denného času ako je uvedené nižšie.





NASTAVENIE ČASU

Nastavenie denného času je možné iba vtedy, keď práve neprebíha žiadny program pečenia. Stlačte tlačidlo  a  súčasne po dobu 3 sekúnd pre vstup do režimu nastavenia, následne symbol bodky medzi číslicami hodín a minút začne blikat'. Použite  a  nastavte požadovanú dobu. Maximálna nastaviteľná doba je 23 hodín 59 minút. Režim nastavenia sa opustí po 6 sekundách po stlačení tlačidla alebo môže byť okamžite ukončená stlačením tlačidla .


Poznámka: Nastavenie času bude tiež aktivované v prvých 7 sekundách po zapnutí.

NASTAVENIE MINÚT NA MINÚTOVNÍKU

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť dobu trvania v minútach. Po uplynutí nastaveného času, sa ozve zvuk alarmu.







Stlačte  tlačidlo raz pre vstup do režimu nastavovania Minútovníka, na obrazovke začne blikat' symbol . Potvrďte  alebo , nastavte požadovanú dobu. Maximálna nastaviteľná doba je 10 hodín. Režim nastavenia sa opustí po 6 sekundách po stlačení tlačidla alebo môže byť okamžite ukončený stlačením "please insert picture" tlačidla.

ZRUŠENIE BZUČIAKU ALARMU

Hneď ako uplynie nastavená doba Minútovníka, zaznie bzučiak alarmu, sprevádzaný blikajúcim symbolom  na obrazovke. Stlačenie akéhokoľvek tlačidla zastaví zvuk alarmu a tiež toto blikanie. Pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo, zvukový alarm sa automaticky ukončí po 5 minútach, ale blikajúci symbol bude pokračovať.









POLOAUTOMATICKÉ PEČENIE

Tento program pečenia je určený na okamžité začatie pečenia v dĺžke po zadanú dobu. Po nastavení rúry do požadovanej funkcie teploty prostredníctvom gombíkov rúry:




1. Stlačte tlačidlo  dvakrát, na obrazovke bude blikať symbol  a následne sa na displeji objaví doba pečenia.
2. Pomocou tlačidla  alebo  nastavte požadovanú dobu pečenia.
3. Po 6 sekundách po poslednom stlačení tlačidla alebo  stlačením bude nastavenie dokončené.  sa ustálil na obrazovke a na displeji sa zobrazí aktuálny denný čas.

PLNE AUTOMATICKÉ PEČENIE

Tento program pečenia je určený na odložené pečenie naprogramovaním denného času, kedy má byť jedlo pripravené. Inými slovami, rúra nezačne piecť hneď, ale automaticky vypočíta čas spustenia pečenia.

1. Vykonaťte krok 1 a 2 pri poloautomatickom pečení, ako je uvedené vyššie  (nastavenie trvania pečenia).
2. Stlačte tlačidlo  ešte raz, na obrazovke začne blikať symbol  a na displeji sa striedavo objaví doba pečenia.
3. Pomocou tlačidla  alebo  nastavte požadovanú dobu ukončenia pečenia.  symbol zmizne, ale na obrazovke bude stále blikať symbol . To znamená, že automatické pečenie je naprogramované, ale pečenie sa ešte nezačalo.
4. Po 6 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla  alebo stlačením tlačidla, nastavenie bude dokončené a na displeji sa zobrazí aktuálny čas.

Koniec automatického varenia

Pri automatickom ukončení varenia, ikonka  začne blikať. Alarm môžete vypnúť stlačením ľubovoľnej klávesy. Blokovanie tlačidiel vypnete pridržaním tlačidla  na 2 sekundy. Stlačením tlačidla  sa rúra prepne do manuálneho režimu. Ak počas 7 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, zaznie zvukový signál.




VÝPADOK PRÚDU

Produkt nie je ovplyvnený krátkodobými výpadkami napájania (približne do 50 sekúnd) a časovač a hodiny budú za túto periódu znovu riadne pracovať.

Vaša rúra pri iných poruchách, ako sú krátkodobé výpadky napájania (tj viac ako 50 sekúnd) bude z bezpečnostných dôvodov deaktivovaná. Toto je indikované blikaním hodín a **A** na displeji. Hodiny budú zobrazovať 12:00 a musia sa znova nastaviť. (pozri: napájanie)





Poznámka: Blikajúci symbol **A** znamená, že rúra je neaktívna a budete musieť vstúpiť do manuálneho režimu.

DETSKÝ ZÁMOK





Táto funkcia je zameraná na zamedzenie neoprávnenej zmeny nastavenia časovača. Táto funkcia bude aktívna po 30 sekundách po poslednom stlačení tlačidla  sa zobrazí. Pre deaktivovanie stlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd.  zmizne.

MOŽNOSTI PROGRAMOVANIA

Tón bzučiaka:

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy vyvoláte aktuálny znejúci tón bzučiaka. Stlačením tlačidla  a  môžete prechádzať 3 dostupné tóny bzučiaka. Posledne znely tón bzučiaka bude automaticky zaznamenaný ako zvolený tón. Po 6 sekundách po poslednom stlačení tlačidla  alebo stlačením bude nastavenie ukončené.

Nastavenie jasu:

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy vyvoláte aktuálne platné nastavenie jasu. Stlačením tlačidla  a  môžete prechádzať 8 dostupným nastavením jasu. Posledné zobrazené nastavenie jasu bude automaticky zaznamenané ako zvolený jas. Po 6 sekundách po poslednom stlačení tlačidla  alebo stlačením bude nastavenie dokončené.

Poznámka: Predvolené nastavenia sú najvyššie.

Poznámka: Programovateľné možnosti sú nezávislé od prísunu energie a zostanú zachované po akomkoľvek výpadku napájania.